电动滑板车解除限速操作说明

Speed Unlock Instructions / Instrucciones para Desbloquear la Velocidad

E12 Plus

🇨🇳 中文操作步骤

1	确认滑板车已开机。
2	同时捏紧左右刹车把手，并将加速油门按键按到底，保持不松开。
3	在保持以上动作的同时，连续按压屏幕上的开机键 5 次。
4	听到「嘀嘀」两声提示音，即表示限速已成功解除。

⚠ *注意：操作过程中请勿松开刹车或油门，需全程保持按压状态直至听到提示音。*

🇬🇧 ENGLISH INSTRUCTIONS

1	Make sure the scooter is powered on.
2	Simultaneously squeeze both brake levers fully and press the throttle to its maximum position — hold both.
3	While holding the above, press the power button on the display 5 times in quick succession.
4	Two short beeps confirm that the speed limit has been successfully removed.

⚠ *Note: Do not release the brakes or throttle during the process — keep them held until you hear the beeps.*

🇪🇸 INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

1	Asegúrese de que el patinete esté encendido.
2	Apriete ambas palancas de freno completamente y pulse el acelerador al máximo al mismo tiempo — mantenga ambos.
3	Sin soltar lo anterior, pulse el botón de encendido en la pantalla 5 veces seguidas.
4	Dos pitidos cortos confirman que el limitador de velocidad ha sido eliminado correctamente.

⚠ *Nota: No suelte los frenos ni el acelerador durante el proceso — manténgalos presionados hasta escuchar los pitidos.*

D3/GT1 Lite/GT1 Max

🇨🇳 中文操作步骤

1	确认滑板车已开机。
2	同时按住「开机键」和「喇叭键」，进入功能设置页面。
3	松开两个按键，然后轻点「喇叭键」进行翻页，直到显示 P3 功能页。
4	在 P3 页面，使用「S 键」和「M 键」切换状态： • 0 = 标准速度模式（出厂默认） • 1 = 极速模式（解除限速）
5	切换到「1」后，设置即自动保存生效。

⚠ *注意：P3 页面的数值切换后自动保存，无需额外确认。如需恢复限速，将数值改回「0」即可。*

🇬🇧 ENGLISH INSTRUCTIONS

1	Make sure the scooter is powered on.
2	Press and hold the Power button and the Horn button simultaneously to enter the settings menu.
3	Release both buttons, then tap the Horn button to scroll through pages until you reach page P3.
4	On the P3 page, use the S key and M key to toggle the setting: • 0 = Standard speed mode (factory default) • 1 = Speed-unlocked mode
5	Once set to "1", the change is saved automatically.

⚠ *Note: Settings on the P3 page save automatically. To restore the speed limit, switch the value back to "0".*

🇪🇸 INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

1	Asegúrese de que el patinete esté encendido.
2	Mantenga presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón del claxon para acceder al menú de ajustes.
3	Suelte ambos botones y pulse el botón del claxon para desplazarse por las páginas hasta llegar a la página P3.
4	En la página P3, use la tecla S y la tecla M para cambiar el valor: • 0 = Modo velocidad estándar (predeterminado de fábrica) • 1 = Modo velocidad máxima (sin límite)
5	Al seleccionar "1", el cambio se guarda automáticamente.

⚠ *Nota: Los ajustes en la página P3 se guardan automáticamente. Para restaurar el límite, cambie el valor de nuevo a "0".*